

ÎNTRERUPĂTOR CU TEMPORIZARE MULTIFUNCȚIONAL SĂPTĂMÂNAL

AURATON 100

Manual de utilizare

- 8 programe de pornire și oprire pentru o zi, maxim până la 56 programe repetabile de pornire și oprire pentru o săptămână ci indicarea timpului cu o precizie de 1 secundă.
- Programarea simplă cu doar câteva butoane identificate cu ajutorul simbolurilor corespunzătoare afișate pe ecranul cu cristale lichide LCD.
- Funcțiunea de pornire/oprire aleatorie.
- Funcțiunea de pornire și oprire manuală.
- Ledul roșu de semnalizare a stării ieșirii. Ledul se aprinde atunci când la ieșire este semnalul ON (pornit).
- Ledul roșu de indicare a alimentării corectă a întrerupătorului cu temporizare (230V).
- Funcțiunea de menținere a stării de ecran și programe după întreruperea alimentării sau după scoaterea întrerupătorului cu temporizare din priză (aprox. o săptămână).

ECRAN



MO - luni,
TU - marți,
WE - miercuri,
TH - joi,

FR - vineri,
SA - sâmbătă,
SU - duminică.

SETAREA CEASULUI

Pentru a seta ceasul trebuie să:



1. Apăsați și să țineți apăsat butonul **CLOCK**.
2. Apoi, cu ajutorul butoanelor:
WEEK – setați ziua săptămânii,
HOURL – setați ora,
MIN – setați minutele,
SEC – setați secunde.

În mod implicit ceasul funcționează în regimul de 24 de ore. Pentru a seta regimul de 12 ore (AM, PM) trebuie să apăsați simultan butoanele **MIN** și **SEC**.

PROGRAMARE

În cadrul întrerupătorului cu temporizare puteți seta maxim **8 programe**. Fiecare program trebuie setat într-o anumită ordine.


Pentru a intra în regim de programare trebuie să:


1. Apăsați butonul **PROG**. 
2. Pe ecranul va apărea icoana cu numărul de program „1” și simbolul „ON”. Aceasta înseamnă că trebuie setată ora de pornire a programului „1”.
3. Cu butonul **WEEK** setați ziua sau zilele săptămânii în care programul respectiv trebuie să fie activat. Puteți să setați fiecare zi separat, o săptămână, zilele de lucru, weekend sau o dată la două zile.
Cu butoanele **HOURL** (ore), **MIN** (minute), **SEC** (secunde) setați ora exactă de activare a programului.
4. Reapăsați butonul **PROG**. Pe ecran, Pe lângă numărul de program va apărea și inscripția „OFF”. 
Aceasta înseamnă că trebuie setată ora de oprire a programului. Setările se realizează cu ajutorul butoanelor **WEEK** (ziua săptămânii), **HOURL** (ora), **MIN** (minute), **SEC** (secunde).
5. După setarea orei de oprire a programului, apăsați butonul **PROG**, pentru a trece la setarea următorului program. Pentru a efectua setările în carul următorului program repetați procedura de la punctele 2 – 4.

Pentru a ieși din regimul de programare apăsați butonul **CLOCK**, sau așteptați 10 secunde.

DEZACTIVAREA PROGRAMULUI


Pentru a elimina programul setat mai devreme trebuie să:

1. Apăsați în mod repetat butonul **PROG** până când pe ecran va apărea numărul de program care doriți să eliminați, precum și inscripția „ON” lângă numărul de program.
2. Apăsați butonul „”. Pe ecran în locul orei vor apărea liniuțe, care indică eliminarea programului.



MODUL AUTOMAT DE LUCRU

Dacă doriți ca întrerupătorul cu temporizare să pornească și să oprească în mod automat alimentarea pe ieșire (alimentarea oricărui dispozitiv) în conformitate cu programele setate, trebuie să activați regimul automat de lucru.


În acest scop apăsați butonul „”, în mod repetat până la moment când va apărea icoana modului automat „ON AUTO”,sau „AUTO OFF”.

ON AUTO dispozitivul va porni alimentarea pe ieșire, iar oprirea va avea loc în conformitate cu cel mai apropiat timpul de oprire setat.

AUTO OFF dispozitivul va opri alimentarea, iar pornirea alimentării va avea loc în conformitate cu cel mai apropiat timpul de pornire setat.


MODUL ALEATOR DE LUCRU


Pentru a simula prezența Dvs. acasă puteți activa modul aleator de lucru.

În acest scop trebuie să apăsați simultan butonul **WEEK** și **HOUR**. Pe ecran vă apărea icoana de lucru aleator .


Pentru a dezactiva modul aleator trebuie să reapăsați simultan butoanele WEEK și HOUR.

MODUL DE LUCRU MANUAL

Pentru a activa permanent alimentare pe ieșire trebuie să apăsați butonul „”, până la momentul când pe ecran va apărea icoana „ON”.

Pentru a dezactiva modul manual trebuie să apăsați butonul „”, până la momentul când pe ecran va apărea icoana „OFF”.

ORA DE VARĂ

Pentru a activa ora de vară fără a fi necesare resetarea ceasului trebuie să apăsați simultan butoanele **HOUR** și **MIN**. Pe ecranul va apărea icoana care simbolizează ora de vară  a iar ceasul în mod automat va trece la ora de vară.

Pentru a dezactiva ora de vară trebuie să reapăsați simultan butoanele **HOUR** și **MIN**.

RESETAREA DISPOZITIVULUI

Pentru a realiza resetarea dispozitivului trebuie să apăsați butonul „R”.

ATENȚIE: Resetarea dispozitivului va duce la restabilirea setărilor din fabrică și ștergerea tuturor programelor.

DATE TEHNICE

Alimentare: 230 V AC

Sarcina: 16 A rezistivă, 6 A inductivă

Utilizare: 0°C până la 50°C

Menținerea memoriei: aprox 1 săptămâna

ATENȚIE: În cazul în care ca urmare a neutilizării prelungite pe ecranul nu se va afișa ceasul, trebuie să conectați dispozitivul pentru câteva ore la sursă de energie electrică în vederea încărcării bateriei interne.