

НЕДЕЛЬНЫЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТАЙМЕР

AURATON 100

Руководство по эксплуатации

- 8 программ включения и выключения на один день, максимум до 56 воспроизводимых программ включения и выключения в диапазоне недели с указанием времени с точностью до 1 секунды.
- Простое программирование при помощи нескольких кнопок, идентифицируемых соответствующими символами, высвечиваемыми на жидкокристаллическом экране LCD.
- Функция произвольного включения/выключения.
- Функция ручного включения и выключения.
- Красный диодный индикатор LED определяет состояние выхода. Диод загорается, когда на выходе имеется сигнал ON (включен).
- Зеленый диодный индикатор LED определяет правильное питание временного выключателя (230 В).
- Функция поддержания состояния экрана и программ после исчезновения питания или вынимании временного выключателя из розетки (около недели).

ЭКРАН



MO - понедельник,
TU - вторник,
WE - среда,
TH - четверг,

FR - пятница,
SA - суббота,
SU - воскресенье.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ

Для настройки часов необходимо:

1. Нажать и придержать кнопку **CLOCK**.

2. Затем кнопками:

WEEK — устанавливаем день недели,

HOURL — устанавливаем часы,

MIN — устанавливаем минуты,

SEC — устанавливаем секунды.

По умолчанию часы действуют в 24-часовом режиме.

Для переключения часов на 12-часовой режим (AM, PM) следует одновременно нажать кнопки **MIN** и **SEC**.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Во временном выключателе можно настроить максимум **8 программ**. Каждая программа настраивается по очереди.

Для входа в режим программирования следует:

1. Нажать кнопку **PROG**.

2. На экране появится иконка номера программы „1” и символ „ON”. Это значит, что необходимо установить время включения программы „1”.



3. Кнопкой **WEEK** устанавливаем день или дни недели, в которых данная программа должна быть включена. Можно выбрать каждый день отдельно, всю неделю, рабочие дни, выходные или каждый второй день.

Кнопками **HOURL** (время), **MIN** (минуты), **SEC** (секунды) устанавливаем точное время активации программы.

4. Повторно нажать кнопку **PROG**. На экране, возле номера программы появится надпись „OFF”.



Это значит, что необходимо установить время выключения программы. Настройки выполняем кнопками **WEEK** (день недели), **HOURL** (часы), **MIN** (минуты), **SEC** (секунды).


5. После настройки времени выключения программы нажимаем кнопку **PROG**, чтобы перейти к настройке следующей программы. Для настройки следующей программы повторяем всю процедуру по п. 2–4.

Чтобы выйти из режима программирования, следует нажать кнопку **CLOCK**, или подождать 10 секунд.

ДЕЗАКТИВАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Если мы хотим удалить ранее настроенную программу, следует:

1. Нажать кнопку **PROG** столько раз, пока на дисплее не появится номер программы, которую мы хотим удалить и надпись „ON” возле номера программы.
2. Нажимаем кнопку „”. На дисплее в месте времени появляются черточки, обозначающие удаление.



РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Если мы хотим, чтобы временной выключатель автоматически включал и выключал питание на выходе (питание произвольного устройства) согласно установленным программам, следует запустить автоматический режим.

Для этого следует нажать кнопку „”, только раз, пока не появится иконка автоматического режима “ON AUTO” или “AUTO OFF”.

ON AUTO устройство включит питание на выходе, а выключение питания произойдет согласно самому близкому запрограммированному времени выключения.

AUTO OFF устройство выключит питание на выходе, а включение питания произойдет согласно ближайшему запрограммированному времени включения.

РЕЖИМ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Чтобы симулировать наше присутствие дома, можно включить режим произвольной работы.

Для этого следует нажать одновременно кнопки **WEEK** и **HOURL**. На дисплее появится иконка произвольной работы  .

Чтобы выключить режим произвольной работы следует повторно одновременно нажать кнопки **WEEK** и **HOURL**.

РЕЖИМ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Чтобы на постоянно включить питание на выходе, следует нажать кнопку, обозначенную „“, пока на дисплее не появится иконка „ON“.

Чтобы выключить ручной режим, следует нажимать кнопку „“, пока на дисплее не появится иконка „OFF“.

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Чтобы включить летнее время без необходимости перевода часов, следует одновременно нажать кнопки **HOURL** и **MIN**. На дисплее появится иконка , символизирующая летнее время, а часы автоматически будут переведены на час вперед.

Чтобы выключить летнее время, следует повторно нажать кнопки **HOURL** и **MIN**.

ПЕРЕЗАГРУЗКА УСТРОЙСТВА

Чтобы перезагрузить устройство, следует нажать кнопку „R“.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перезагрузка устройства приведет к восстановлению заводских настроек и удалению всех программ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание:	230 В AC
Нагрузка:	16 А омическая, 6 А индуктивная
Эксплуатация:	0°C до 50°
Поддержка памяти:	ок.1 недели

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в результате долгого неиспользования дисплей не будет показывать часов, следует подключить устройство на несколько часов к электричеству, чтобы зарядить внутреннюю батарею.