



## AURATON Apus SET

Návod k obsluze ver. 20201007

Dokument obsahuje informace o bezpečnosti, instalaci a použití regulátoru AURATON Apus SET.

---

### **Denní bezdrátový termostat s elektronickou radiátorovou hlavicí (sada)**



#### **Funkce FrostGuard**

chrání místnost před zamrznutím.



Možnost cyklického snižování naprogramované teploty o 3 °C po dobu 6 hodin.

#### **LCD**

#### **Podsvícený LCD displej**

Podsvícený displej umožňuje dohlížet na provoz zařízení i ve špatně osvětlených místnostech.

---

### **Základní informace**

AURATON Apus SET je sada určená k ovládání a regulaci teploty v místnosti. Sada se skládá z denního,

bezdrátového termostatu AURATON Apus R a elektronické radiátorové hlavice AURATON Apus. Hlavice AURATON Apus je určena pro montáž na radiátorové vložky M30x1,5 a pomocí speciálního adaptéru na ventily Danfoss RA-N (adaptér je součástí balení) nebo na rozdělovače podlahového vytápění se závitem 30 x 1,5 mm. AURATON Apus bezdrátově komunikuje s AURATON Apus R a získává tak informace o aktuální pokojové teplotě a nastavené teplotě. V jedné místnosti může být libovolný počet radiátorů s hlavicemi AURATON Apus nebo na rozdělovači podlahového topení může být libovolný počet okruhů pro danou místnost, ale všechny by měly být spárovány se stejným AURATON Apus R.

## Popis AURATON Apus R

Na přední části krytu AURATON Apus R je podsvícený LCD displej a tři funkční tlačítka.

