



AURATON Orion 230V Set

[AURATON Orion 230V – uživatelská příručka – CS](#)

První spuštění sady AURATON Orion 230V

Pro správnou aktivaci sady AURATON ORION 230V po instalaci postupujte takto:

1. Připojte napájecí zdroj k regulátoru (vysílači) AURATON Orion R.

- Připojte napájecí zdroj do zásuvky v krytu regulátoru, nebo
- Vložte baterie do regulátoru a dodržte polaritu vyznačenou v přihrádce na baterie.

2. Připojte napájecí zdroj k přijímači (modul vedle topného zařízení).

- Po připojení napájecího zdroje k přijímači se sada automaticky spáruje – zařízení se propojí bez nutnosti další konfigurace.

3. Spárujte sadu s aplikací Tuya Smart

- Otevřete aplikaci Tuya Smart ve svém chytrém telefonu.
- Zařízení by se mělo přidat automaticky, nebo můžete stisknout tlačítko „+“ v pravém horním rohu.

DŮLEŽITÉ:

Pokud používáte napájení ovladače AURATON Orion R z baterie, nezapomeňte změnit parametr „B5“ na 20 minut nebo více. Podrobný popis změny parametru B5 naleznete v části „Pokročilá možnost B“ v uživatelské příručce k zařízení.