



AURATON Orion 230V Set

Pierwsze uruchomienie zestawu AURATON Orion 230V Set

Aby prawidłowo uruchomić zestaw AURATON ORION 230V Set po jego zamontowaniu, wykonaj następujące kroki:

- 1. Podłącz zasilanie regulatora (nadajnik) AURATON Orion R**
 - Podłącz zasilacz do gniazda w obudowie regulatora **lub**
 - Włóż do regulatora baterie zgodnie z biegunowością wskazaną w komorze baterii.
- 2. Podłącz zasilanie odbiornika (moduł przy urządzeniu grzewczym)**
 - Po podłączeniu zasilania do odbiornika, następuje automatyczne sparowanie zestawu – urządzenia połączą się ze sobą bez potrzeby dodatkowej konfiguracji.
- 3. Sparuj zestaw z aplikacją Tuya Smart**
 - Otwórz aplikację **Tuya Smart** na swoim smartfonie,
 - Urządzenie powinno dodać się automatycznie lub należy nacisnąć „+” w prawym górnym rogu.

WAŻNE:

Jeśli korzystasz z **zasilania bateryjnego** regulatora AURATON Orion R, **koniecznie** **zmień parametr „B5” na 20 minut lub więcej.**

Szczegółowy opis zmiany parametru B5 znajduje się w rozdziale „**Opcja zaawansowana B**” w instrukcji obsługi urządzenia.

[Instrukcja obsługi termostatu bezprzewodowego AURATON Orion 230V Set](#)

[AURATON Orion 230V Set – parowanie do aplikacji Tuya Smart](#)

[Deklaracja zgodności UE AURATON Orion 230V Set](#)