




Pulse

Руководство по эксплуатации, версия 1.2

Как начать?

Что будет нужно:

- AURATON Pulse
- USB-адаптер питания (входит в комплект)
- Кабель USB-Micro USB (входит в комплект)
- Ethernet-кабель (входит в комплект)
- Маршрутизатор с доступом в Интернет и портом Ethernet
- Розетка для питания AURATON Pulse
- Телефон/планшет с Android/iOS и доступом в интернет



1. Подключите прилагаемый сетевой кабель к любому доступному порту LAN на маршрутизаторе. Подключите другой конец к панели управления AURATON Pulse.

