

AURATON 2YA - mobilní aplikace a připojení k WiFi

Příprava nutná pro připojení Wi-Fi:

Zapněte bluetooth na Vašem telefonu. Budete potřebovat 4G mobilní telefon a bezdrátový router s wifi 2.4 GHz a internetem. Připojte mobilní telefon k Wifi, ke které budete připojovat termostat (musí být 2.4 Ghz, ne 5 Ghz).

Krok 1 Stáhněte si aplikaci



Vyhledejte na Google Play "Smart life", uživatelé iPhone vyhledají "Smart life" v App Store.

Krok 2 Zaregistrujte si účet

- Po instalaci klepněte na registrovat (Fig 2-1)
- Odsouhlaste přijetí podmínek (Fig 2-2)
- Zaregistrujte se. Vyberte region, a klikněte "Continue"(Fig 2-3)
- Obdržíte 6 místný kód na email nebo SMS a zadejte jej do aplikace. Zadejte kód do ověřovacího okna v telefonu (obrázek 2-4).
- Nastavte heslo a klepněte na "Done"(Fig 2-5)




Fig 2-1

Fig 2-2


Fig 2-3

Fig 2-4

Fig 2-5

Krok 3 Informace a zadání místností (Fig 3-1)

- Vyplňte jméno (Fig 3-2).
- Vyberte přidat room (Fig 3-2).
- Vyberte oprávnění (Fig 3-3) a vyplňte, kde se termostat nachází (Fig 3-4)



Rys 3-1

Rys 3-2

Rys 3-3

Rys 3-4

Krok 4a Připojení k Wifi (EZ distribution mode)

- Jděte do nastavení telefonu a ujistěte se, že jste připojeni k 2.4g wifi na které máte u wifi termostatu plný signál, wifi nesmí být 5g. Dále nechte na telefonu zapnuté Bluetooth.
- Na telefonu v aplikaci klikněte na "Add Device" nebo "+" v pravém horním rohu aplikace a dejte přidat zařízení (Fig 4-1) vyberte "the small appliance" nebo "small home appliances" vyberte termostat "Thermostat" (pokud je více termostatů, vyberte ten bez závorky nebo wifi) (Fig 4-2)
- Když je termostat zapnutý, stiskněte a držte "⋮" a "⌚" zároveň, dokud nezačnou blikat (📶 & 📶) které indikují EZ mód. To může trvat 5-20 sekund.
- Jakmile ikony rychle blikají 📶 📶 jděte do aplikace a potvrďte na telefonu Icon Rapidly Blink. Zadejte v aplikaci heslo k Vaší wifi síti (fig 4-4) a potvrďte. Aplikace poté připojí termostat automaticky (Fig 4-5) Může to trvat cca 5-90 sekund.

Jestliže se nepřipojíte, zkontrolujte, že jste zadali správné heslo včetně velkých a malých písmen), že wifi signál má silný signál v místě termostatu a že se připojujete ke 2.4 GHz síti, nikoliv 5 Ghz




Fig 4-1

Fig 4-2

Fig 4-3

Fig 4-4




Fig 4-5

Fig 4-6

Fig 4-7

Fig 4-8

Krok 4b (Alternativní připojení) (AP mód párování) Požijte jen v případě, že se Vám nepodaří připojit pomocí kroku 4a

- Na telefonu stiskněte "Add Device" nebo "+" a pravém horním rohu aplikace (Fig 4-1) a v menu small appliance (nebo small home appliances) vyberte "Thermostat" (Wifi) a klepněte AP mód v pravém horním rohu. (Fig 5-1).
- Když je termostat zapnutý stiskněte a držte "⋮" a "⌚" dokud neblíká "📶". To může trvat 5-20 sekund. Jestliže 📶 take bliká, pusťte tlačítka znovu stiskněte "⋮" a "⌚" dokud neblíká jen "📶"
- V aplikaci potvrďte "light is blinking" a zadejte heslo pro Vaší wifi router (Fig 4-4)
- Stiskněte "Connect now" a vyberte Wifi signal (Smartlife-XXXX) na Vašem telefonu (Fig 5-3 and 5-4).
- Jděte zpět do Vaší aplikace a stiskněte připojit Fig 4-5).

To může trvat 5-90 sekund (Fig 4-6) a následně můžete změnit jméno termostatu (Fig 4-7).




Fig 5-1

Fig 5-2

Fig 5-3

Fig 5-4

Krok 5 Změna typu senzoru

Stiskněte klávesu "⚙️" (Fig 4-8) v pravém dolním rohu menu. Stiskněte Sensor type option a zadejte heslo (123456). Poté dostanete 3 možnosti:

- "Single built-in sensor" bude používat jen interní sensor termostatu (Nedoporučujeme*).
- "Single external sensor" bude používat jen podlahový sensor (například pro koupelny, kde je termostat instalován mimo koupelnu).
- "Internal and external sensors" bude používat oba senzory (nejběžnější nastavení).
- Poté co vyberete typ senzoru, nastavte "Set temp. max" ochrannou teplotu pro Vaší podlahu.

*Podlahový sensor doporučujeme použít pro ochranu podlahy proti přehřátí.

Krok 6 Nastavení teplotního programu

Stiskněte tlačítko ⚙️ (Fig 4-8) v pravém dolním rohu, dole v menu budou tyto dvě možnosti: "week program type" and "weekly program setting". "Week program" umožňuje vybrat tři možnosti 5+2 (pracovní den a víkend) 6+1 (Pondělí až Sobota a neděle zvlášť) nebo 7 dní (pro celý týden stejné nastavení). "Weekly program" umožňuje vybrat teplotu a čas v jednotlivých časových úsecích. Celkem je šest časových úseků ve kterých je možné nastavit čas a změnu teploty

Part 1	Part 2	Part 3	Part 4	Part 5	Part 6
Probuzení	Odchod z domu	Příchod domů	Odchod z domu	Příchod domů	Spánek
06:00	08:00	11:30	13:30	17:00	22:00
20°C	15°C	20°C	15°C	20°C	15°C

Pokud nepotřebujete, aby teplota uprostřed dne stoupala a klesala, můžete v částech 2, 3 a 4 nastavit stejnou teplotu tak, aby se opět zvýšila až v části 5.

Další funkce

Prázdninový mód: Můžete nastavit termostat až na 30 dnů pro pevnou teplotu, zatímco budete pryč. Toto můžete udělat pod volbou mode 🏠 (fig 4-8) podle obrázku. Můžete nastavit 1-30 dnů a teplotu až do 27°C
Zámek: Tato volba umožní zamknout vzdáleně termostat tak, že pak nelze měnit nastavení přímo na termostatu. Toto můžete udělat klepnutím na symbol 🗝️ (Fig 4-8). K odemknutí klepněte na ikonku zámku znovu 🗝️ (Fig 4-8).

Slučování termostatů: Můžete sloučit několik termostatů dohromady a ovládat je zároveň. Pro tuto volbu klepněte na ➕ (Fig 4-8) v pravém horním rohu a poté klepněte na Create Group option. Můžete tak vybrat termostaty pro sloučení.

Rodinný management: Můžete přidat další osoby a dát jim oprávnění k ovládání vašich zařízení. Na hlavní stránce stiskněte "family name" v levém horním rohu a poté klepněte na Family Management. Poté co vyberete jméno rodiny můžete přidat člena stisknutím "to Add Member". Přidáte mobilní číslo nebo emailovou adresu, pod kterou se přidává se člen registroval a aplikace mu zašle pozvánku.

<https://manuals.auraton.pl>



Likvidace spotřebiče

Zařízení je označeno symbolem přeškrtnuté nádoby na odpad. V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a zákonem o odpadech z elektrických a elektronických zařízení toto označení znamená, že zařízení nesmí být po ostatním domovním odpadem.

Uživatel je povinen jej odevzdat na sběrném místě pro odpadní elektrická a elektronická zařízení.

Výrobce:
LARS Andrzej Szymański, Świerkowa 14, 64-220 Niepruszewo, POLAND
www.auraton.pl